## سناریو های ریموت رله 4 کانال

## معرفي ريموت:

- 1- دكمه لرن را فشار داده و سيس رها كنيد
- 2- سپس دکمه A روی ریموت 4 دکمه خود را فشرده و رها کنید
- 3- مجددا جهت تایید دکمه A روی ریموت را فشرده و رها کنید

## حذف ريموت:

- 1- دكمه لرن را فشرده و پس از شنيدن اولين بوق رها كنيد
- 2- سپس دکمه A روی ریموت 4 دکمه خود را فشرده و رها کنید.

# ريست فكتورى:

- 1- ماژول را خاموش کنید
- 2- دكمه لرن را فشرده و ماژول را روشن كنيد

#### انتخاب مد لحظه اي:

- 1- دکمه لرن را فشرده و پس از شنیدن دومین بوق رها کنید
- 2- سپس دکمه هایی که میخوآهید به صورت مد لحظه ای تنظیم شوند را یک به یک فشرده و رها کنید
  - 3- در پایان دکمه ی لرن را جهت پایان عملیات فشرده و رها کنید.

#### انتخاب مد دائمی:

- 1- دكمه لرن را فشرده و پس از شنيدن سومين بوق رها كنيد
- 2- سپس دکمه هایی که میخواهید به صورت مد دائمی تنظیم شوند را یک به یک فشرده و رها کنید
  - 3- در پایان دکمه ی لرن را جهت پایان عملیات فشرده و رها کنید.

#### انتخاب مد فشاري:

- 1- دکمه لرن را فشرده و پس از شنیدن چهارمین بوق رها کنید
- 2- سپس دکمه هایی که میخواهید به صورت مد فشاری تنظیم شوند را یک به یک فشرده و رها کنید
  - 3- در پایان دکمه ی لرن را جهت پایان عملیات فشرده و رها کنید.

### تغيير زمان مد لحظه اى:

- 1- دكمه ى لرن را فشرده و پس از شنيدن پنجمين بوق رها كنيد.
  - 2- سپس دکمه لرن را به میزان دلخواه نگه داشته و رها کنید.
- (در مرحله 2 هنگام فشرده بودن کلید، ماژول هر 1 ثانیه بوق میزند که به منزله ی گذشت 1 ثانیه است)
- (مدت زمان فشرده بودن کلید لرن در مرحله دو به عنوان تاخیر مد لحظه
   ای ذخیره میشود. )
  - (مدت تاخير حداقل 1 ثانيه و حداكثر 255 ثانيه ثبت خواهد شد)
    - (مدت زمان تاخیر یک بار برای همه ی کلید ها ست میشود)

## تغيير زمان روشن بودن خروجي 12 ولتي:

- 1- دکمه ی لرن را فشرده و پس از شنیدن ششمین بوق رها کنید.
  - 2- سپس دکمه لرن را به میزان دلخواه نگه داشته و رها کنید.
- (در مرحله 2 هنگام فشرده بودن کلید، ماژول هر 1 ثانیه بوق میزند که به منزله ی گذشت 1 ثانیه است)
- (مدت زمان فشرده بودن کلید لرن در مرحله دو به عنوان تاخیر مد لحظه ای ذخیره میشود. )
  - (مدت تاخير حداقل 1 ثانيه و حداكثر 255 ثانيه ثبت خواهد شد)
    - (مدت زمان تاخیر یک بار برای همه ی کلید ها ست میشود

## روشن کردن خروجی 12 ولتی به صورت مستقل:

1- دو دکمه دلخواه روی ریموت تعریف شده را **همزمان** فشرده و رها کنید. سایر نکات:

- در ابتدا بعد از لرن همه ی کلید ها به صورت دیفالت روی مد دائمی هستند.
- در صورت قطع برق و اتصال مجدد همه ی کانال ها به حالت خاموش بر خواهند گشت.
- برای انتخاب مد دکمه ها ، ریموت مورد نظر باید قبلا به ماژول معرفی شده باشد در غیر اینصورت ماژول هیچ واکنشی نشان نخواهد داد
  - مدت زمان مد لحظه ای موقع ریست فکتوری 7 ثانیه خواهد بود
    - مدت زمان مد فشاری ثابت و 1 ثانیه خواهد بود
  - مدت زمان روشن ماندن خروجی 12 ولتی در موقع ریست فکتوری 3 ثانیه خواهد بود
  - در صورت انتخاب مد لحظه ای یا فشاری برای دکمه ای، اگر قبلا خروجی
    با ریموت دیگری که در مد دائمی بوده روشن شده باشد با فشردن دکمه
    فشاری یا لحظه ای، خروجی خاموش شده و پس از گذشت زمان مربوطه
    مجدد روشن خواهد شد (رپورس میشود)
    - به طور کلی 4 بار چشمک زدن سریع به منزله تایید و 3 بار چشمک زدن
       آهسته به منزله وجود خطا و عدم موفقیت میباشد

- همه ی مراحل بالا دارای تایم اوت 10 ثانیه ای هستن و در صورت بیکاری تایم اوت میشوند و ماژول به حالت نرمال برخواهد گشت
- ریموت های کد پذیر قابلیت فشردن 2 کلید همزمان را ندارند بنابراین مواردی که نیاز به فشردن 2 دکمه همزمان دارند برای این دسته از ریموت ها جواب نخواهد داد.
- (برای تشخیص اینکه ریموت فشردن دو دکمه را پشتیبانی میکند یا خیر دو دکمه دلخواه روی ریموت خود را همزمان فشار دهید. اگر چراغ ریموت بلافاصله روشن شد پشتیبانی میکند)